

- GEBRAUCHSANLEITUNG -

ACHTUNG: Eine Wachsbehandlung darf nicht durchgeführt werden bei gleichzeitiger Behandlung mit Präparaten, die Retinol-A, Vitamin-A-Derivate in hoher Dosierung, Glykolsäure oder Alphahydroxidsäure enthalten.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, lesen Sie vor Anwendung bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

1. Legen Sie die Wachspatronen mit den Roll-on-Köpfen in beide Wachsapplikatoren ein. Stellen Sie anschließend den Schalter unten am Grundgerät auf Position "1".
2. Nehmen Sie die Verschlusskappe vom Applikator ab, sobald das Wachs flüssig ist und tragen Sie das Wachs in Haarwuchsrichtung auf.
3. Falls der Roll-on-Kopf sich nicht rollen lassen sollte, so fahren Sie mit dem Applikator direkt über einen Streifen (kein Stoffstreifen!), bis das Wachs sich verteilt. Tragen Sie dann das Wachs bei der Kundin auf. Verschließen Sie nach Gebrauch den Applikator bitte wieder mit der Verschlusskappe, damit der Abroll-Kopf warm bleibt.
4. Die Temperatur bleibt den ganzen Tag über konstant. Wichtig: Prüfen Sie zunächst selbst die Wachs-temperatur, indem Sie eine kleine Menge auf der Innenseite des Handgelenks auftragen, bevor Sie das Wachs direkt bei der Kundin auftragen.
5. Ist das Wachs aufgebraucht, so tauschen Sie die Wachspatrone wie oben beschrieben aus.
6. Schalten Sie, wenn Sie keine Wachsbehandlung mehr durchführen wollen bzw. am Ende des Arbeitstages, das Gerät immer ab, indem Sie den Schalter am Gerät auf Pos. "0" stellen. Zum Schutz gegen Staub und Verschmutzung verschließen Sie den Applikator bitte mit der transparenten Verschlusskappe.
7. Zur Reinigung erwärmen Sie bitte den Applikator 5 Min. lang. Nehmen Sie anschließend den Applikator aus dem Grundgerät und öffnen ihn vollständig. Geben Sie Citri Clean oder Easy Clean auf ein Tuch und reiben Sie den Applikator innen aus, bis er sauber ist.
8. Bei jeder erneuten Anwendung verfahren Sie bitte wie oben unter 1 - 5 beschrieben.

ACHTUNG: Bei sehr heißem Wachs besteht Verbrennungsgefahr!
Nur zum professionellen Gebrauch bestimmt!

Wie bei den meisten elektrischen Geräten, sind auch hier die elektrischen Teile leitend, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

1. Beim Abstellen oder Aufbewahren des Applikators ist unbedingt darauf zu achten, daß der Applikator nicht in Waschbecken, Wannen oder Abflüsse fallen kann.
2. Achten Sie unbedingt darauf, daß keinesfalls Wasser oder sonstige Flüssigkeiten in den Applikator eindringen können.
3. Sollte der Applikator einmal ins Wasser fallen, so ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker. Fassen Sie auf keinen Fall ins Wasser!



ACHTUNG: Zur Vermeidung von Verbrennungen, der Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages, Brand- oder Verletzungsgefahr sind die nachstehenden Sicherheitsmaßnahmen unbedingt einzuhalten.

1. Die Anwendung des Gerätes an, durch oder in Gegenwart von Kindern darf nur unter steter Aufsicht erfolgen.
2. Der Applikator darf nicht benutzt werden, wenn
 - a) Stecker oder Kabel defekt sind;
 - b) Funktionsstörungen vorliegen;
 - c) das Gerät fallengelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde;
 - d) das Gerät ins Wasser gefallen bzw. Flüssigkeit eingedrungen ist.

Bei Beschädigungen senden Sie bitte den Applikator an den für Sie zuständigen autorisierten Händler zur Überprüfung und Reparatur ein.

3. Achten Sie darauf, daß das Netzkabel nicht mit warmen oder heißen Gegenständen und Oberflächen in Berührung kommt.
4. Lassen Sie das Kabel nicht von Tischkanten etc. herunterhängen, damit es nicht von Kindern heruntergezogen werden kann oder jemand versehentlich darauftritt.
5. Tauchen Sie den Applikator niemals in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten.
6. Berühren Sie nie die heißen Metallflächen.
7. Benutzen Sie den Applikator nicht im Freien, während der gleichzeitigen Anwendung von Aerosol-Sprays oder während medizinischer Sauerstoffanwendungen.
8. Stellen Sie den Applikator während des Gebrauchs stets auf eine ebene Unterlage.
9. Ziehen Sie nach der Benutzung des Applikators den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung, Aufbewahrung, etc., auskühlen.
10. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Grundgerät und verwenden Sie keine Verlängerungsschnur. Von der Verwendung von Verbindungssteckern oder sonstiger Zubehöreile wird, sofern diese nicht vom Hersteller des Applikators empfohlen werden, ausdrücklich abgeraten.
11. Testen Sie zunächst die Temperatur und die Verträglichkeit des Wachspatrones auf einer kleinen Fläche, bevor Sie mit der eigentlichen Behandlung beginnen. Bei bekannter Überempfindlichkeit, Neigung zu allergischen Reaktionen oder Durchblutungsproblemen darf die Behandlung nur auf ausdrückliche Empfehlung eines Arztes durchgeführt werden.
12. Der Applikator ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch gemäß den Instruktionen dieser Gebrauchsanleitung vorgesehen.
13. Wenn der roll-on nicht richtig funktioniert, bitte nicht öffnen, Sie könnten es brechen.
14. **NUR** Applikatoren mit dem Code **VLDER111211200** und **VLDER3B12** können am Sockel, auf den die Applikatoren zum Erwärmen der Wachspatronen gesetzt werden, angeschlossen werden. Der Code erscheint auf den am Applikatorensockel aufgeklebten Etiketten.
15. Maximal können zwei Universal-Roll-On-Duos gleichzeitig angeschlossen werden.
16. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Umgebung entzündlicher Gase.