

Steinhart®

PROFESSIONAL



- 1750 – 2100 W
- 220 – 240 Vac
- 50 – 60 Hz
- Ionic
- Keramik
- 3 Meter Kabellänge
- 2 Geschwindigkeiten
- 3 Temperatureinstellungen
- Kaltluft Taste
- Resistent
- Ergonomisch
- Inkl. Aufsatz

AIR FLOW

ION CERAMIC

WICHTIGE SICHERHEITS- INSTRUKTIONEN

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, bitte immer diese Sicherheitsaspekte beachten. **LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER ERSTEN ANWENDUNG UND HALTEN SIE DAS GERÄT VOM WASSER FERN.**

ACHTUNG: Wie bei den meisten elektrischen Geräten sind die elektrischen Teile auch im AUS Zustand in Bewegung.

- 1.** Nehmen sie das Gerät nach jedem Gebrauch von der Netz Dose
- 2.** Verwenden sie das Gerät niemals, wenn sie Baden.
- 3.** Platzieren sie das Gerät nirgends wo es Herunterfallen kann insbesondere in Wasser!
- 4.** Nicht in Wasser oder andere eindringende Flüssigkeiten fallen lassen.
- 5.** Sollte das Gerät dennoch ins Wasser fallen, ziehen Sie es sofort vom Strom!

Von Wasser fernhalten.

WARNUNG: Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Feuer oder Verletzungen von Person zu verringern:

- 1.** Lassen sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es angeschlossen ist.
- 2.** Zusätzliche Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen verwendet wird.
- 3.** Verwenden Sie keine Teile, die nicht vom Hersteller mitgeliefert wurden. Folgen sie allen Instruktionen in diesem Handbuch.
- 4.** Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn der Kabelstecker beschädigt ist. Auch wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder in Wasser / Flüssigkeit fallen gelassen wurde, verwenden Sie es nicht und Sie das Gerät zur Prüfung in ein Servicezentrum zurück zur Reparatur.

5. Halten Sie das Netzkabel von beheizten Flächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

6. Blockieren Sie niemals die Luftzufuhr des Gerätes oder legen es auf eine weiche Oberfläche wie ein Bett oder eine Couch, wo die Luftzufuhr blockiert werden können und sorgen Sie dafür, dass die Luftzufuhr immer frei von Staub und Haaren ist.

7. Keine Gegenstände in die Öffnungen fallen lassen.

8. KEINE Heißluft in Richtung der Augen oder anderen wärmeempfindlichen Bereich leiten. Anhänge (wenn vorhanden) können während des Gebrauchs heiß werden.

9. Das Gerät während des Gebrauchs nicht direkt auf einer beliebigen Oberfläche aufbewahren.

10. Niemals ein Objekt/ Gegenstand in eine Öffnung des Gerätes fallen lassen.

11. Zonen des Gerätes werden während dem Gebrauch heiss, lassen Sie es gut auskühlen bevor Sie es verstauen.

12. Niemals während dem Schlaf verwenden

13. Verwenden Sie mit diesem Gerät kein Verlängerungskabel.

14. NICHT im Freien verwenden oder dort wo mit Aerosol (Spray) Produkte gearbeitet oder Sauerstoff verabreicht wird.

15. Haare während des Gebrauches von der Luftzufuhr Verhalten.

BEACHTEN SIE FOLGENDES

Dieses Gerät ist mit einem Thermostat ausgestattet, es schaltet sich automatisch aus, wenn es Gefahr läuft zu überhitzen. Gründe dafür kann eine Verstopfung der Luftzufuhr sein. Sollte das Gerät während des Gebrauchs aufhören, schalten Sie es aus und lassen es abkühlen. Der Thermostat wird automatisch zurückgesetzt. Wenn das Gerät in der Nähe von Wasser verwendet wird, empfehlen wir, in dem Stromkreis, an den das Produkt angeschlossen wird, einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem Auslöse-Strom von maximal 30 mA einzubauen. Bitte lassen Sie sich diesbezüglich von Ihrem Elektriker beraten.

Instandhaltung

Dieses Gerät benötigt keine spezielle Wartung wie schmieren etc. Stellen Sie lediglich sicher, dass die Oberfläche frei von Staub und Schmutz wie Haarspray ist. Nehmen sie dazu ein feuchtes Tuch nachdem Sie sichergestellt haben, dass das Gerät nicht mehr am Netzstecker hängt. Prüfen Sie, dass das Kabel nicht verdreht ist.

ACHTUNG:

1) Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen benutzt werden oder von Personen, denen die entsprechenden Kenntnisse und Erfahrungen fehlen, es sei denn, sie wurden bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen oder die Benutzung erfolgt unter Aufsicht. Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht unbeaufsichtigt durchgeführt werden.

2) Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie bitte nach der Benutzung den Stecker heraus, da in der Nähe befindliches Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellen kann.


3) Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, oder anderen wasserhaltige Gefäße. Sollte es zu Fehlfunktionen kommen, versuchen Sie es nicht, zu reparieren.

4) Dieses Gerät verfügt über keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

LAGERUNG

Ziehen Sie den Stecker, wenn das Gerät nicht genutzt wird.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, Lagern sie das Gerät außer Reichweite von Kindern an einem sicheren und trockenen Ort. Wickeln Sie das Netzkabel niemals verdreht um das Gerät um die Beschädigung des Kabels und des Kabelausganges zu vermeiden. Vermeiden Sie zudem das Schütteln des Gerätes sowie Anheben des Kabels bei den Steckverbindungen.



Um die Düse vom Trockner zu entfernen, biegen Sie bitte die Düse gerade nach unten, wie oben gezeigt, versuchen Sie nicht, die Düse gerade heraus zu ziehen

STYLING TIPS

- Trocknen Sie das Haar gut mit einem Handtuch vor.
- Stellen Sie das Gerät auf eine angenehme Wärme und Geschwindigkeit ein und lassen Sie den Luftstrom durch das ganze Haar zirkulieren.
- Wenn das Haar fast trocken ist, verringern Sie Hitze und Geschwindigkeit und Stilen Sie die Haare wie gewünscht.
- Verwenden Sie den Diffusor um die Haare zu Heben und ihnen Körper und Volumen und definierte Locken zu verleihen. Verwenden Sie den Konzentratordiffusor für einen gezielteren Luftstrom.
- Um die Haare in der gewünschten Form zu fixieren drücken Sie die Kaltlufttaste.
- Wickeln Sie das Kabel nicht willkürlich um das Gerät, nutzen Sie zur Lagerung die Aufhänge Öse Die Serie "549593" der Profi Haartrockner hat einen Ionen Funktion. Negative Ionen sind bekannt dafür, die Haare vor Schäden und spalten zu schützen, es reduziert den Frizz Effekt und verleiht ein extra glänzendes Finish.

Garantie und Service

1. Für alle elektrischen Apparate von STEINHART PROFESSIONAL besteht eine sechs monatige Garantie auf Komponenten, welche keine Verschleiß Rückstände aufzeigen. Die Rechte dieser Garantie entsprechen den gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsansprüchen zwischen Käufer und Verkäufer.

2. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kauf des Gerätes. Der Kauf muss durch Vorlage des Kaufbelegs, Rechnung, Lieferschein oder dergleichen, nachgewiesen werden.

3. Mängel, die innerhalb der Garantiefrist auftreten und die uns innerhalb von drei Wochen nach ihrer Entstehung schriftlich gemeldet werden, werden von uns unentgeltlich und unter den in Ziffer 4 genannten Beschränkungen ersetzt.

Reparaturen müssen in unserem Werk oder an einer von uns autorisierten Verkaufsstelle erfolgen. Der Kunde hat aus dieser Garantie keine weiteren Rechte.

4. Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Handhabung und Wartung verursacht werden oder Nichtbeachtung der Betriebsanleitung sind nicht von der Garantieleistung abgedeckt. Gleiches gilt für hierdurch auftretende Mängel Des normalen Verschleißes der Verbrauchskomponenten (Z.B. Antriebskomponenten).

5. Die Garantiefrist verlängert sich nicht durch die Durchführung von Garantieleistungen

6. Teile, die im Rahmen der Garantie- ausgetauscht wurden, werden unser Eigentum

7. Bei unrechter Nutzung unseres Kundendienstes werden die entstandenen Kosten in Rechnung Gestell

Haftung

Diese Garantie gewährt keine anderen Rechte als die oben genannten.

Nichts in der Garantie schließt aus, beschränkt oder beeinträchtigt Ihre gesetzlichen Recht.

FAMA FABRS.A

Avenida Vilafranca 14, 08901L'Hospitalet de Llobregat

Web: www.famafabre.com

