180

70

TOUCHBeauty



TB-1589

Hot/Cool Skin Device

Instruction Manual

CONTENT

English.. 1
Deutsch.. 10
Français.. 20
Italiano.. 30
Español.. 40

Safety Instructions TB-1589

※Important Notice: This manual is available in two languages: English and Simplified Chinese. If any dispute or confusion arises caused by the translation, the English version shall prevail.
To ensure proper operation of this device, please read this instruction manual carefully before using the device and keep it for further reference.

⚠WARNING
- This device is not a toy, keep out of reach of children.
- Please verify the device before you start using it. Do not use if there is any damage.
- If used in a dry environment, handling this device may generate static electricity. This is a normal phenomenon. It does not affect the use of the device.
- Keep the USB cable and the USB charging port dry.
- Do not use the device while charging.

⚠CAUTION
- The following persons should not use this device: pregnant women or while nursing or during menstruation; children; persons with implanted electronic medical devices; persons with allergies; persons with inflammation and other severe skin diseases.

- Do not use this device on the following areas: areas recently epilated; areas where plastic surgery was performed; on the throat.
- Do not use this device on top of makeup. Remove makeup before you use the device.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.
- Immediately stop using the device and consult a doctor if you feel any discomfort.
- If used in a dry environment, handling this device may generate static electricity. This is a normal phenomenon. It does not affect the use of the device.
- Keep the device out of reach of children.
- Regularly clean the device to extend its lifetime.
- Do not share the same device with others.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device by yourself to avoid accidents.
- Remove any jewelry/accessories and tie your hair when using the device, to prevent hair and jewelry from interfering with the device.
- This device has a lithium battery. Do not place or store the device for a long period under a hot or humid environment. If you do not intend to use the device for a long time, store it after it is fully charged.

Device Specifications TB-1589

- Name: Hot/Cool Skin Device
- Model No.: TB-1589
- Input: 5V⎓/520mA
- Power: 3.7V⎓/8W
- Type of Battery: Li-ion 3.7V 1050mAh
- Executive Standard: Q/XM1020-2020

Device Description TB-1589

①Facial Massage Head ⑦Air Vents
②Eye Massage Head ⑧Charging Port
③COOL Button ⑨Bottom Cover
④HOT Button ⑩USB Cable
⑤Power Button ⑪Cleaning Cloth
⑥SONIC Button ⑫Protective Bag



Picture 1

Certification Marks TB-1589

Preparing the Device for Use TB-1589

※This device battery is low before use. Please charge the device with the USB cable before you start using it.
● Charging the Device
1) Make sure the device is turned off.
2) Connect the USB cable to the device's USB charging port located on the bottom of the device. Then plug the adapter into a wall socket (adapter is not included). (Picture 2)
3) While charging, the charging indicator lights up red. When the battery is fully charged, the charging indicator lights up blue.
4) Charging the device takes approximately 3 hours.
5) When the battery is fully charged, the device can be used consecutively for about 40 minutes.



Picture 2

Caution: Do not attempt to replace the device battery.

How to Use TB-1589

To ensure the correct operation of this device, please read the instructions carefully before use.
※ Before you use the device for the first time, remove the blue protective membrane on the surface of the device massage head. Afterward, wipe it with a clean slightly wet cloth.
● Device Operation
• Power Button
1) Press and hold the power button for around 3s to turn on the device. To turn off the device, press and hold the power button for about 3s.
2) When the device is in standby mode, press the power button to switch between facial/eye massage mode. The power button
• Hot Button
1) With the device turned on in any mode, press the HOT button to turn on the facial/eye hot massage mode.
• Cool Button
1) With the device turned on in any mode, press the COOL button to turn on the facial/eye cool massage mode.

• Sonic Button
1) With the device turned on in any mode, press the SONIC button to turn on the facial/eye vibration massage mode.
● Daily Recommended Use
※It is recommended to use the device 2 times a day, one time in the morning and one time in the evening. Follow the recommended treatment routine below: (Picture 3)
1) Morning: Cleanse the face before use. Before your daily skin care routine use cool mode or cool mode + sonic vibration to effectively relieve eye and face edema. Or, after cleansing the face and finish the daily skin care routine (after applying eye cream, essence, serum or facial cream), use cool mode or cool mode + sonic vibration to shrink pores and firm the skin.
2) Evening: Cleanse the face before use. Apply preferred skincare product or mask on the skin, afterward use the hot mode or hot mode + sonic vibration to boost the absorption of skincare products. After using the hot mode, use the cool mode or the cool mode + sonic vibration to shrink pores and lock nutrients absorbed by the skin.



Picture 3

※The eye hot and cool modes, when used alone or together with sonic vibration has a 2-minute auto-timer. Use the device on the left eye for 1 minute, after a beeping sound, switch to the right eye and continue the massage.
※ The facial hot and cool modes, when used alone or together with sonic vibration has a 2.5-minute auto-timer.
※ If you use only the sonic vibration mode, the auto-timer is 5 minutes.
※ Please note that when environment temperature is below 15℃, do not use the cool mode. It may cause discomfort.
● Massage Method
1) When using the hot mode or hot mode + sonic vibration with preferred skincare product, gently apply the massage head to the skin and move it from inside to outside to boost the absorption of skincare products. When using the eye massage head, gently slide or tap the skin from the inner to the outer corner of the eye. (Picture 4)
2) When using the cold mode or cold mode + vibration or hot mode or hot mode + vibration on the face or eyes, gently massage each area for 30 seconds. (Picture 5)



Picture 4

Picture 5

Cleaning & Maintenance TB-1589

※ To ensure the best performance of this device, clean it with a clean slightly wet cloth before and after each use.
1) Make sure the device is power off before you start cleaning.
2) Do not immerse the device in water. Clean the device surface with a clean slightly wet cloth.
3) Do not use steel wool, abrasive cleansers, chemicals, or corrosive liquids to clean the device.
4) Do not use lubricants, detergents, polishing agents, or air fresheners on this device.

Storage TB-1589

This device has a lithium battery. Do not place or store the device for long periods under a hot or humid environment. If you do not intend to use the device for a long time, store it after it is fully charged.

Recycling TB-1589

The built-in battery contains substances that may pollute the environment. When disposing of this device, do not put it in the general household waste. Please dispose of this device in an official recycling point to contribute to environmental protection.

Warranty & Support TB-1589

● Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The device does not work properly.	The battery is running low or out of power.	Charge the device as guided.

Note: If the device still does not work properly after using the above solutions, please stop using the device and contact your local dealer.

● After-Sales Service
Please visit our website www.touchbeauty.com or contact our customer service team customer@touchbeauty.com if you need to learn about our products or if you need any information. You can also contact an affiliate dealer in your country.

● MANUFACTURER: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
● ADDRESS: 29/F, Block B, Tiley Central Plaza, No.195 Haide 3rd Rood, Nanshan District, Shenzhen, China

Sicherheitshinweise TB-1589

※Wichtiger Hinweis: Dieses Handbuch ist in 4 Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Wenn durch die Übersetzung Streitigkeiten oder Verwirrung entstehen, ist die englische Version maßgebend.
Um den ordnungsgemäßen Betrieb dieses Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

⚠WARNUNG
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bitte überprüfen Sie das Gerät, bevor Sie es verwenden. Bei Beschädigungen nicht verwenden.
- Bei Verwendung in einer trockenen Umgebung kann die Handhabung dieses Geräts statische Elektrizität erzeugen. Dies ist ein normales Phänomen. Die Verwendung des Geräts wird dadurch nicht beeinträchtigt.
- Halten Sie das USB-Kabel und den USB-Ladeanschluss trocken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

⚠VORSICHT
- Die folgenden Personen sollten dieses Gerät nicht verwenden: schwangere Frauen oder während dem Stillen oder während der Menstruation; Kinder; Personen mit implantierten elektronischen medizinischen Geräten; Personen mit Allergien; Personen mit Entzündungen und anderen schweren Hauterkrankungen.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in den folgenden Bereichen: kürzlich epilierte Bereiche; Bereiche, in denen plastische Chirurgie durchgeführt wurde; am Hals.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht über Make-up. Entfernen Sie Make-up, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Hören Sie sofort auf, das Gerät zu verwenden und konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Bei Verwendung in einer trockenen Umgebung kann die Handhabung dieses Geräts statische Elektrizität erzeugen. Dies ist ein normales Phänomen. Die Verwendung des Geräts wird dadurch nicht beeinträchtigt.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Teilen Sie dasselbe Gerät nicht mit anderen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren, um Unfälle zu vermeiden.
- Entfernen Sie jeglichen Schmuck/Accessoires und binden Sie Ihre Haare zusammen, wenn Sie das Gerät verwenden, um zu verhindern, dass Haare und Schmuck das Gerät stören.
- Dieses Gerät verfügt über eine Lithiumbatterie. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht für längere Zeit in einer heißen oder

feuchten Umgebung. Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät längere Zeit nicht zu benutzen, achten Sie darauf, dass Sie es voll aufgeladen aufbewahren.

Gerätespezifikationen TB-1589

- Name: HOT/COOL Skin-Gerät
- Modell-Nr.: TB-1589
- Eingang: 5V⎓/520mA
- Leistung: 3.7V⎓/8W
- Batterietyp: Li-Ion 3.7 V 1050 mAh
- Executive-Standard: Q/XMMJ1020-2020

Gerätebeschreibung TB-1589

①Gesichtsmassagekopf ⑥SONIC-Taste ⑪Reinigungstuch
②Augenmassagekopf ⑦Ventilatoren ⑫Filzläuse
③COOL-Taste ⑧Aufladestation
④HOT-Taste ⑨Untere Abdeckung
⑤Power-Taste ⑩USB-Kabel Bild 1



Bild 1

Prüfzeichen TB-1589

Gebrauchsvorbereitung TB-1589

※Der Akku dieses Geräts ist vor der Verwendung Schwach. Bitte laden Sie das Gerät mit dem USB-Kabel auf, bevor Sie es verwenden.
● Aufladen des Geräts
1) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2) Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Ladeanschluss des Geräts, der sich auf der Unterseite des Geräts befindet. Stecken Sie dann den Adapter in eine Steckdose (Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten). (Bild 2)
3) Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige blau.
4) Das Aufladen des Geräts dauert etwa 3 Stunden.



Bild 2

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, kann das Gerät etwa 40 Minuten lang ununterbrochen verwendet werden.

Verwendung TB-1589

Um den korrekten Betrieb dieses Geräts sicherzustellen, lesen Sie bitte die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch.
※ Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die blaue Schutzfolie auf der Oberfläche des Geräte-Massagekopfes. Wischen Sie es anschließend mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch ab.
● Gerätebetrieb
• Ein-/Ausschalten
1) Halten Sie den Netzschalter etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den Netzschalter etwa 3 Sekunden lang gedrückt.
2) Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, Drücken Sie den Netzschalter, um zu wechseln zwischen Gesichts-/Augenmassagemodus. Die Power-Taste leuchtet im Gesichtspflegemodus blau und im Augenmassagemodus orange.
• HOT-Anwendung
1) Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät in einem beliebigen Modus die HOT-Taste, um den Gesichts-/Augen-Warmmassagemodus einzuschalten.

• COOL-Anwendung
1) Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät in einem beliebigen Modus die COOL-Taste, um den Gesichts-/Augenkühlmassagemodus einzuschalten.
• Ultraschall
1) Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät in einem beliebigen Modus die SONIC-Taste, um den Gesichts-/Augenvibrationsmassagemodus einzuschalten.
● Empfohlene tägliche Verwendung
※ Es wird empfohlen, das Gerät 2mal täglich zu verwenden, einmal morgens und einmal abends. Befolgen Sie die empfohlene Behandlungsroutine unten: (Bild 3)
1) Morgens: Reinigen Sie das Gesicht vor der Anwendung. Verwenden Sie vor Ihrer täglichen Hautpflege den Kühlmodus oder den Kühlmodus + Schallvibration, um Augen- und Gesichtsödeme effektiv zu lindern. Oder verwenden Sie nach der Gesichtsreinigung und Abschluss der täglichen Hautpflegeroutine (nach dem Auftragen von Augencreme, Essenz, Serum oder Gesichtscreme) den Kühlmodus oder den Kühlmodus + Schallvibration Poren verkleinern und strafft die Haut.
2) Abends: Vor der Anwendung das Gesicht reinigen. Bevorzugtes Hautpflegeprodukt oder Maske auf die Haut auftragen, danach verwenden der heiße Modus oder der heiße Modus + Schallvibration, um die Aufnahme von Hautpflegeprodukten zu verbessern. Verwenden Sie nach dem Wärmemodus den Kühlmodus oder den Kühlmodus + Schallvibration, um die

Poren zu verkleinern und die aufgenommenen Nährstoffe so in der Haut zu halten.



Bild 3

※Die Modi Eye Hot und Cool, wenn sie allein oder zusammen mit Schallvibration verwendet werden, verfügen über einen 2-Minuten-Autotimer. Verwenden Sie das Gerät 1 Minute lang am linken Auge, wechseln Sie nach einem Piepton zum rechten Auge und setzen Sie die Massage fort.
※ Die Hot- und Cool-Modi für das Gesicht, wenn sie allein oder zusammen mit Schallvibration verwendet werden, verfügen über einen 2,5-Minuten-Autotimer.
※Wenn Sie nur den Schallvibrationsmodus verwenden, beträgt der Auto-Timer 5 Minuten.
※Den Cool-Modus nicht bei Umgebungstemperaturen unter 15℃ verwenden, da dies unangenehm sein kann.
● Massagemethode
1) Wenn Sie den Hot-Modus oder den Hot-Modus + Schallvibration mit dem bevorzugten Hautpflegeprodukt verwenden, legen Sie den Massagekopf sanft auf die Haut und bewegen Sie ihn von innen nach außen, um die Aufnahme von Hautpflegepro-

dukten zu fördern. Wenn Sie den Augenmassagekopf verwenden, gleiten oder klopfen Sie sanft über die Haut vom inneren zum äußeren Augenwinkel. (Bild 4)
2) Wenn Sie den Kaltmodus oder Kaltmodus + Vibration oder den Heißmodus oder den Heißmodus + Vibration im Gesicht oder an den Augen verwenden, massieren Sie jeden Bereich 30 Sekunden lang sanft. (Bild 5)

Bild 4

Bild 5

Reinigung und Wartung TB-1589

※ Um die beste Leistung dieses Geräts zu gewährleisten, reinigen Sie es vor und nach jedem Gebrauch mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch.
1) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2) Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Reinigen Sie die Geräteoberfläche mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch.

3) Verwenden Sie keine Stahlwolle, Scheuermittel, Chemikalien oder ätzende Flüssigkeiten, um das Gerät zu reinigen.
4) Verwenden Sie für dieses Gerät keine Schmiermittel, Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Lagerung TB-1589

Dieses Gerät verfügt über eine Lithiumbatterie. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht für längere Zeit in einer heißen oder feuchten Umgebung. Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät längere Zeit nicht zu verwenden, lagern Sie es, nachdem es vollständig aufgeladen ist.

Entsorgung TB-1589

Der eingebaute Akku enthält Stoffe, die die Umwelt belasten können. Werfen Sie dieses Gerät bei der Entsorgung nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Gewährleistung und Support TB-1589

● Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht richtig.	Der Akku ist schwach oder leer.	Laden Sie das Gerät wie angegeben auf.

Hinweis: Wenn das Gerät nach Anwendung der oben genannten Lösungen immer noch nicht richtig funktioniert, verwenden Sie das Gerät bitte nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

● Kundendienst
Bitte besuchen Sie unsere Website www. touchbeauty.com oder kontaktieren Sie unser Kundenservice, customer@touchbeauty.com wenn Sie mehr über unsere Produkte erfahren möchten oder Informationen benötigen. Sie können sich auch an einen angeschlossenen Händler in Ihrem Land wenden.
● HERSTELLER: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
● Adresse: 29/F, Gebäude B, Tianli Central Business Plaza, 195 Haidestraße 3, Nanshan Bezirk, Shenzhen, Guangdong, China

Précautions de sécurité TB-1589

※Remarque importante: ce manuel est disponible en quatre langues: Anglais, allemand, français et italien. En cas de litige ou de confusion due à la traduction, c'est la version anglaise qui fait foi.
Pour garantir le bon fonctionnement de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

⚠AVERTISSEMENT
- Cet appareil n'est pas un jouet, tenir hors de portée des enfants.
- Veuillez vérifier l'appareil avant de l'utiliser. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Lorsqu'il est utilisé dans un environnement sec, la manipulation de cet appareil peut générer de l'électricité statique. C'est un phénomène normal. Cela n'affecte pas l'utilisation de l'appareil.
- Gardez le câble USB et le port de chargement USB au sec.
- N'utilisez pas l'appareil pendant le chargement.

⚠ATTENTION
- Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser cet appareil : les femmes enceintes ou pendant l'allaitement ou les menstruations, les enfants, les personnes porteuses de dispositifs médicaux électroniques implantés, les personnes allergiques, les personnes souffrant d'inflammations ou d'autres maladies graves de la peau.

- N'utilisez pas cet appareil dans les zones suivantes : zones récemment épilées, zones ayant fait l'objet d'une chirurgie plastique, cou.
- N'utilisez pas cet appareil sur du maquillage. Démaquillez-vous avant d'utiliser l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin si vous ne vous sentez pas bien.
- Lorsqu'il est utilisé dans un environnement sec, la manipulation de cet appareil peut générer de l'électricité statique. C'est un phénomène normal. Cela n'affecte pas l'utilisation de l'appareil.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Nettoyez régulièrement l'appareil pour prolonger sa durée de vie.
- Ne partagez pas le même appareil avec d'autres.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil vous-même pour éviter les accidents.
- Retirez tous les bijoux/accessoires et attachez vos cheveux lorsque vous utilisez l'appareil pour empêcher les cheveux et les bijoux d'interférer avec l'appareil.
- Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium. Ne laissez pas l'appareil dans un environnement chaud ou humide pendant

une longue période. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période, rangez-le à température ambiante, sec et complètement chargé.

Caractéristiques techniques TB-1589

- Nom:Appareils Hot/Cool Skin
- N° de modèle:TB-1589
- Entrée: 5V⎓/520mA
- Puissance: 3.7V⎓/8W
- Type de batterie:Li-Ion 3.7V 1050mAh
- Executive Standard:Q/XMMJ1020-2020

Description de l'appareil TB-1589

①Tête de massage pour le Visage ⑥Bouton SONIC ⑪Chi ffon de nettoyage
②Tête de massage pour les yeux ⑦Ventilateurs ⑫Sac de protection
③Bouton COOL ⑧Station de charge
④Bouton HOT ⑨Couvercle inférieur
⑤Bouton d'alimentation ⑩Câble USB image 1



Image 1

Marque de certification TB-1589

Chargement de l'appareil TB-1589

※ La batterie de cet appareil n'est que peu chargée avant la première utilisation. Chargez complètement l'appareil avec le câble USB avant de l'utiliser.
● Chargement de l'appareil
1) Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2) Connectez le câble USB au port de chargement USB de l'appareil, situé sous l'appareil. Branchez ensuite l'adaptateur dans une prise de courant (l'adaptateur n'est pas inclus). (Photo 2)
3) Pendant la charge, le voyant de charge s'allume en rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de charge s'allume en bleu.
4) Il faut environ 3 heures pour charger l'appareil.
5) Lorsque la batterie est complètement chargée, l'appareil peut être utilisé en continu pendant environ 40 minutes.



Image 2

Attention : N'essayez pas de remplacer la batterie de l'appareil.

Utilisation TB-1589

Pour assurer le bon fonctionnement de cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.
※Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez le film protecteur bleu sur la surface de la tête de massage de l'appareil. Ensuite, essuyez-le avec un chiffon propre et légèrement humide.
● Fonctionnement de l'appareil
• Allumer / éteindre
1) Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour allumer l'appareil. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.
2) Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre le mode le mode soins du visage/massage des yeux. Le bouton d'alimentation s'allume en bleu en mode soins du visage et en orange en mode massage des yeux.
• Application HOT
1) Lorsque l'appareil est allumé, dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton HOT pour activer le mode de massage à chaud du visage/des yeux.
• Application COLD

1) Lorsque l'appareil est allumé, dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton COOL pour activer le mode de massage rafraîchissant pour le visage/les yeux.
• Application SONIC
1) Lorsque l'appareil est allumé, dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton SONIC pour activer le mode de massage par vibration du visage/des yeux.
● Utilisation quotidienne recommandée
※Il est recommandé d'utiliser l'appareil deux fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Suivez la routine de traitement recommandée ci-dessous : (photo 3)
1) Matin: Nettoyez votre visage avant l'utilisation. Avant votre soin quotidien de la peau, utilisez le mode rafraîchissement ou le mode rafraîchissement + vibration sonore pour soulager efficacement l'œdème des yeux et du visage. Ou utilisez le mode fraîcheur ou le mode fraîcheur + vibration sonore après avoir nettoyé votre visage et terminé votre routine quotidienne de soins de la peau (après l'application de la crème pour les yeux, de l'essence, du sérum ou de la crème pour le visage) Réduit les pores et raffermit la peau.
2) Soir: Nettoyer le visage avant utilisation. Appliquez un produit de soin ou un masque sur la peau, puis utilisez le mode chaud ou le mode chaud + vibration sonore pour stimuler l'absorption des produits de soin. Après avoir utilisé le mode chaud, utilisez le mode froid ou le mode froid + vibration sonore pour rétrécir les pores et bloquer les nutriments absorbés par la peau.



Image 3

※ Les modes Eye Hot et Eye Cool, lorsqu'ils sont utilisés seuls ou en conjonction avec des vibrations sonores, disposent d'une minuterie automatique de 2 minutes. Utilisez l'appareil sur l'œil gauche pendant 1 minute, après un bip, passez à l'œil droit et continuez le massage.
※ Les modes Face Hot et Cool, lorsqu'ils sont utilisés seuls ou en conjonction avec des vibrations soniques, ont une minuterie automatique de 2,5 minutes.
※ Si vous utilisez uniquement le mode de vibration sonore, la minuterie automatique est de 5 minutes.
※ Ne pas utiliser le mode Cool lorsque la température ambiante est inférieure à 15℃, car cela peut être désagréable.
● Méthode de massage
1) Lorsque vous utilisez le mode chaud ou le mode chaud + vibration sonore avec le produit de soin dpréféré, placez doucement la tête de massage sur la peau et déplacez-la de l'intérieur vers l'extérieur pour favoriser l'absorption des produits de soin. Lorsque vous utilisez la tête de massage pour les yeux, glissez ou tapotez doucement sur la peau du coin interne au coin

externe de l'œil. (Image 4)
2) Lorsque vous utilisez le mode froid ou le mode froid + vibration ou le mode chaud ou le mode chaud + vibration sur le visage ou les yeux, massez doucement chaque zone pendant 30 secondes. (photo 5)



Image 4



Image 5

Nettoyage et entretien TB-1589

※ Pour garantir les meilleures performances de cet appareil, nettoyez-le avec un chiffon propre et légèrement humide avant et après chaque utilisation.
1)Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer le nettoyage.
2)Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon propre légèrement humide.
3)N'utilisez pas de laine d'acier, d'abrasifs, de produits chimiques ou de liquides corrosifs pour nettoyer l'appareil.
4)N'utilisez pas de lubrifiants, de nettoyants, de produits à polir ou de désodorisants sur cet appareil.

Stockage TB-1589

Cet appareil est équipé d'une batterie au lithium. Ne laissez pas l'appareil dans un environnement chaud ou humide pendant une longue période. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période, rangez-le à température ambiante, sec et complètement chargé.

Recyclage TB-1589

La batterie intégrée contient des substances qui peuvent polluer l'environnement. Lors de la mise au rebut de cet appareil, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Veuillez jeter cet appareil dans un point de recyclage officiel pour aider à protéger l'environnement.

Garantie et assistance TB-1589

● Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	La batterie est faible ou épuisée.	Chargez l'appareil en suivant les instructions.

Remarque : Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement après avoir appliqué les solutions ci-dessus, veuillez cesser d'utiliser l'appareil et contacter votre revendeur local.

● Service Clients
Veuillez visiter notre site Web www.touchbeauty.com ou contacter notre service clientèle - customer@touchbeauty.com si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou si vous avez besoin d'informations. Vous pouvez également contacter un revendeur affilié dans votre pays.
● FABRICANT : TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
● Adresse: 29ème étage, Bloc B, Place Commerciale Centrale de Tianli, N° 195, Route III de Haide, District de Nanshan, Ville de Shenzhen, Province du Guangdong, Chine

Istruzioni di sicurezza TB-1589

※Nota importante: questo manuale è disponibile in 4 lingue: inglese, tedesco, francese e italiano. In caso di controversia o confusione a seguito della traduzione, prevarrà la versione inglese.
Per garantire il corretto funzionamento di questo dispositivo, leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo per riferimento futuro.

⚠AVVERTIMENTO
- Questo dispositivo non è un giocattolo, tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Si prega di controllare il dispositivo prima di usarlo. Non utilizzare se danneggiato.
- Se utilizzato in un ambiente asciutto, l'uso di questo dispositivo può generare elettricità statica. Questo è un fenomeno normale e non pregiudica l'uso del dispositivo.
- Tenere asciutti il cavo USB e la connessione di ricarica USB.
- Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica.

⚠ATTENZIONE
- Le seguenti persone non devono utilizzare questo dispositivo: donne in gravidanza o durante l'allattamento o le mestruazioni; bambini; persone con dispositivi medici elettronici impiantati; persone con allergie; individui con infiammazione e altre gravi

condizioni della pelle.
- Non utilizzare questo dispositivo sulle seguenti aree: aree recentemente epilate; aree in cui è stata eseguita la chirurgia plastica; sul collo.
- Non utilizzare questo dispositivo sopra il trucco. Rimuovere il trucco prima di utilizzare il dispositivo.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche o mentali limitate o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite nell'uso del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e consultare un medico in caso di malessere.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Pulire regolarmente il dispositivo per prolungarne la durata.
- Non condividere lo stesso dispositivo con altri.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare il dispositivo da soli per evitare incidenti.
- Rimuovere eventuali gioielli/accessori e legare i capelli quando si utilizza il dispositivo per evitare che capelli e gioielli interferiscano con il dispositivo.
- Questo dispositivo ha una batteria al litio. Non posizionare o conservare il dispositivo in un ambiente caldo o umido per lungo tempo. Se non si utilizza il dispositivo per molto tempo, conservarlo dopo che è completamente carico.

Specifiche del dispositivo TB-1589

- Nome:Dispositivo per la pelle CALDO/FREDDO
- Modello numero:TB-1589
- Ingresso:5V⎓/520mA
- Potenza:3.7V⎓/8W
- Tipo di batteria:al litio Li-Ion 3.7V 1050mAh
- Standard esecutivo:Q/XMMJ1020-2020

Descrizione del dispositivo TB-1589

①Testina per massaggio facciale ⑦Fan
②Testina per massaggio oculare ⑧Stazione di ricarica
③Pulsante COOL / FREDDO ⑨Copertura inferiore
④Pulsante HOT / CALDO ⑩Cavo USB
⑤Pulsante di accensione ⑪Pezza per pulire
⑥Pulsante SONIC ⑫Sacco



Immagine 1

Marchio di certificazione TB-1589

Preparazione per l'uso TB-1589

※ La batteria di questo dispositivo è scarica prima dell'uso. Si prega di caricare il dispositivo con il cavo USB prima di utilizzarlo.
● Ricarica del dispositivo
1) Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2) Collega il cavo USB alla connessione di ricarica USB del dispositivo, che si trova nella parte inferiore del dispositivo. Quindi collegare l'adattatore a una presa di corrente (l'adattatore non è incluso). (immagine 2)
3) Durante la carica, l'indicatore di carica si accende in rosso. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di carica si accende in blu.
4) Occorrono circa 3 ore per caricare il dispositivo.
5) Quando la batteria è completamente carica, il dispositivo può essere utilizzato per circa 40 minuti.

Immagine 2

Attenzione: non tentare di sostituire la batteria del dispositivo.

Usa TB-1589

Per garantire il corretto funzionamento di questo dispositivo, leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
※ Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, rimuovere la pellicola protettiva blu sulla superficie della testina massaggiante del dispositivo. Quindi pulire con un panno pulito e leggermente umido.
● Funzionamento del dispositivo
• Accendere / spegnere
1)Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi per accendere il dispositivo. Per spegnere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi.
2)Quando il dispositivo è in modalità standby, premere il pulsante di accensione per cambiare tra le modalità massaggio viso e occhio. Il pulsante di accensione si illumina di blu in modalità di cura del viso e di arancione in modalità di massaggio oculare.
• Applicazione CALDA
1)Con il dispositivo acceso, in qualsiasi modalità, premere il pulsante HOT per attivare la modalità massaggio caldo viso/occhi.
• Applicazione FREDDA

1) Con il dispositivo acceso, in qualsiasi modalità, premere il pulsante COOL per attivare la modalità massaggio rinfrescante viso/occhi.
• Ultrasonico
1) Con il dispositivo acceso, in qualsiasi modalità, premere il pulsante SONIC per attivare la modalità massaggio vibratorio viso/occhi.
● Uso quotidiano raccomandato
※ Si consiglia di utilizzare il dispositivo due volte al giorno, una al mattino e una alla sera. Segui la routine di trattamento consigliata di seguito: (immagine 3)
1)Mattina: detergere il viso prima dell'uso. Prima della cura quotidiana della pelle, utilizzare la modalità fredda o la modalità fredda + vibrazione sonora per alleviare efficacemente l'edema del viso e degli occhi. Oppure, dopo aver deterso il viso e aver completato la routine quotidiana di cura della pelle (applicato la crema per gli occhi, l'essenza, il siero o la crema per il viso), usa la modalità fredda o fredda + vibrazione sonora per restringere i pori e rassodare la pelle.
2)La sera: detergere il viso prima dell'uso. Applicare il prodotto per la cura della pelle preferito o la maschera sulla pelle, utilizzare in seguito la modalità calda o la modalità calda + vibrazione sonora per migliorare l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle. Dopo la modalità di riscaldamento, utilizzare la modalità fredda o la modalità fredda + vibrazione sonora, per restringere i pori e per mantenere i nutrienti assorbiti nella pelle.



Immagine 3

※ Le modalità Eye Hot e Cool, se utilizzate da sole o in combinazione con la vibrazione sonora, sono dotate di un timer automatico di 2 minuti. Utilizzare il dispositivo sull'occhio sinistro per 1 minuto, dopo un segnale acustico passare all'occhio destro e continuare il massaggio.
※ Le modalità Face Hot e Cool, se utilizzate da sole o in combinazione con la vibrazione sonora, hanno un timer automatico di 2,5 minuti.
※ Se si utilizza solo la modalità vibrazione sonora, il timer automatico è di 5 minuti.
※ Non utilizzare la modalità raffreddamento a una temperatura ambiente inferiore a 15 ℃ poiché potrebbe essere sgradevole.
● Metodo di massaggio
1) Quando si utilizza la modalità calda o la modalità calda + vibrazione sonora con il prodotto per la cura della pelle preferito, posizionare delicatamente la testina massaggiante sulla pelle e spostarla dall'interno verso l'esterno per favorire l'assorbimento del prodotto per la cura della pelle. Quando si utilizza la testina per il massaggio oculare, far scorrere delicatamente

2) o picchiettare sulla pelle dall'angolo interno a quello esterno dell'occhio. (immagine 4)
Quando si utilizza la modalità fredda o la modalità fredda + vibrazione sonora o la modalità calda o la modalità calda + vibrazione sonora sul viso o sugli occhi, massaggiare delicatamente ciascuna area per 30 secondi. (immagine 5)

Immagine 4



Immagine 5

Pulizia e manutenzione TB-1589

※ Per garantire le migliori prestazioni di questo dispositivo, pulirlo con un panno pulito e leggermente umido prima e dopo ogni utilizzo.
1)Assicurati che il dispositivo sia spento prima di iniziare la pulizia.
2)Non immergere il dispositivo in acqua. Pulire la superficie del dispositivo con un panno pulito e leggermente umido.
3)Non utilizzare lana d'acciaio, abrasivi, prodotti chimici o liquidi corrosivi per pulire il dispositivo.
4)Non utilizzare lubrificanti, detergenti, lucidanti o deodoranti per ambienti su questo dispositivo.

Conservazione TB-1589

Questo dispositivo ha una batteria al litio. Non posizionare o conservare il dispositivo in un ambiente caldo o umido per lungo tempo. Se non si utilizza il dispositivo per molto tempo, conservarlo dopo che è completamente carico.

Riciclaggio TB-1589

La batteria integrata contiene sostanze che possono inquinare l'ambiente. Quando si smaltisce questo dispositivo, non gettarlo nei rifiuti domestici. Smaltire questo dispositivo presso un punto di riciclaggio ufficiale per proteggere l'ambiente.

Garanzia e supporto TB-1589

● Risoluzione dei problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione
Il dispositivo non funziona correttamente.	La batteria è debole o scarica.	Caricare il dispositivo come indicato.

Nota: se il dispositivo continua a non funzionare correttamente dopo aver applicato le soluzioni di cui sopra, interrompere l'utilizzo del dispositivo e contattare il rivenditore locale.

● Assistenza clienti
Si prega di visitare il nostro sito web www. touchbeauty.com o contatta il nostro servizio clienti. customer@touchbeauty.com se vuoi saperne di più sui nostri prodotti o hai bisogno di informazioni. Puoi anche contattare un rivenditore affiliato nel tuo paese.

● FABBRICATORE: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
● Indirizzo: Piano 29°, Torre B, Plaza Centrale di Affari Tianli, Corso Haide 3° No.195, Distretto di Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Cina

版本号	变更内容	修订人	日期
A0			
A1			
A2			
A3			
A4			
A5			

审 核

TOUCHBeauty	产品专员	标准工程师	文案策划中文	文案策划英文	包装设计师	日 期
审核具体内容	产品描述/使用前准备/使用方法/清洁保养(文案、图片、条码)	注意事项、产品规格、认证标志、存放、回收、故障排除	语言润色、错别字、标点符号及格式纠正（文案、图片、地址）	语言润色、错别字、标点符号及格式纠正（文案、图片、地址）	甘好芳	20210715
确认盖章						
版本号	A0					

注：如有不用盖章的文件，请对应工程师在自己盖章的部份画上斜杠

名称：TB-1589说明书64.15890.0008
尺寸：180*70mm
材质：哑粉纸105g
哑粉纸+钉装　中间打单钉　44P
颜色：单黑