

GEBRAUCHSANWEISUNG WÄRMEGERÄT «NEW GENERATION»



Bitte lesen Sie die Anweisungen vor dem Aufheizen aufmerksam durch.

1. Den Adapter in die Netzbuchse am Ende des Gerätes stecken und dann am Strom anschliessen.
 2. ON/OFF drücken, um den Aufwärmprozess zu starten. Beide Digitalanzeigen leuchten auf.
 - Die linke Anzeige zeigt die voreingestellte Temperatur an.
 - Die rechte Anzeige zeigt die jeweilige aktuelle Temperatur des Gerätes an.
 - Bei erstem Gebrauch ist die Starttemperatur auf 21° C Grad eingestellt.
 - Drücken Sie C/F um von Fahrenheit auf Celsius zu wechseln.
 3. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die Temperatur auf der linken Anzeige Ihren Bedürfnissen für die Sugar Paste anzupassen (siehe auch *vorgeschlagene Temperaturen)
 4. Drücken Sie den Knopf PREHEAT.
Die linke Anzeige wird nun 71° C Grad anzeigen. Es dauert ungefähr 20 Minuten, bis die Temperatur in der rechten Anzeige 71° C Grad erreicht. Das Gerät wird nun für 15 Minuten auf dieser voreingestellten Temperatur bleiben, bevor es sich automatisch auf die von Ihnen unter Schritt 3 gewählte Temperatur abkühlt. (siehe auch ** Aufwärmdauer)
 5. Jetzt wird auf der linken Anzeige Ihre gewählte Temperatur angezeigt. Es wird weitere 20-30 Minuten dauern bis das Gerät die voreingestellte Temperatur erreicht und diese auch in der rechten Anzeige angezeigt wird. Der Zeitunterschied ist auf die unterschiedlichen Temperaturen zurückzuführen, welche Sie gewählt haben. *
- Beispiel: LK Private Stock hat eine Temperatur von 35° C Grad, hingegen Tropical 43° C Grad braucht. Je tiefer die voreingestellte Temperatur ist, desto länger wird es dauern, bis sich das Gerät von der ersten Aufheiztemperatur auf die von Ihnen gewählte abgekühlt hat.
6. Um das Wärmegerät auszuschalten, drücken Sie ON/OFF.

Wenn Sie das Gerät ein weiteres Mal einschalten, erscheint die zuletzt eingestellte Temperatur auf der linken Anzeige.

***Vorgeschlagene Temperaturen für Alexandria Professional® Zuckerpasten**

LK Private Stock	35 Grad
Regular	41 Grad
Tropical	43 Grad
KiSS Waxing	62 Grad

Diese Temperaturen gelten nur als Richtlinien. Der Benutzer kann diese nach eigenem Befinden anpassen. Temperaturen können variieren, je nachdem an welchen Steckdosen oder in welchem Land das Gerät benutzt wird. Probieren Sie es gemäss unseren Anweisungen aus, bis Sie die für Sie beste Temperatur gefunden haben. Es kann sein, dass Sie +/- Grad oder +/- Minuten anpassen müssen.

Wenn beide Anzeigen dieselbe Temperatur anzeigen, kann es sein, dass die rechte Anzeige um +/- 1 Grad variiert. Das ist normal und unbedenklich.

****Aufwärmdauer**

Für LK Private Stock:

Diese Zuckerpaste benötigt keine 15 minütige PREHEAT- Aufheizphase.

Falls auf der rechten Anzeige 71° C Grad angezeigt werden, so drücken Sie erneut die PREHEAT- Taste, um automatisch das Abkühlen einzuleiten. Auf der linken Anzeige ist Ihre voreingestellte Temperatur für LK Sugar Paste ersichtlich. *

Es dauert circa 25 Minuten bis die voreingestellte Temperatur erreicht und diese in der rechten Anzeige angezeigt wird.

Für Regular, Tropical und KiSS Waxing:

Lassen Sie das Gerät selber in die Abkühlphase wechseln. Sie müssen nichts weiter unternehmen.

Manueller Gebrauch:

Alle Funktionen des Gerätes können auch manuell betätigt werden. Wählen Sie diese Option, müssen Sie alle Schritte selber einleiten.

Beispiel: Wenn Sie möchten, dass das Gerät länger als die vorprogrammierten 15 Minuten auf der ersten Aufheiztemperatur bleibt, müssen Sie zuerst die Temperatur in der linken Anzeige auf 71° C Grad einstellen. DRÜCKEN SIE NICHT DEN PREHEAT KNOPF! Werden in der rechten Anzeige 71° C Grad angezeigt, wird das Gerät auf dieser Temperatur bleiben, bis Sie diese in der linken Anzeige manuell mit den Pfeiltasten auf die Zieltemperatur einstellen. *